

Anleitung Self-Service, elektrischer Kühler und Boiler

(HCS-Anlagen mit OEM Filter, ausserhalb des Kühlers verbaut)

- 1. Anleitung für den Wassereingang prüfen und reinigen:
- Hauptwasserhahn zu machen
- Druck mittels Taste stilles Wasser aus der Armatur abfliessen lassen.
- Silbriger Panzerschlauch der vom Wasseranschluss zum Kühler führt hinten am Kühler abschrauben – bitte ein Tuch oder Becken unterlegen, es hat Wasser in der Leitung.
- Das Sieb hinten am Kühler / Wassereingang (wo der Panzerschlauch abgeschraubt wurde) prüfen, reinigen und wieder einsetzen.
- Panzerschlauch durchspülen.
- Panzerschlauch wieder montieren und Hauptwasserhahn wieder aufmachen.
- 1. Lappen unter den Filter legen
- 2. OEM-Filter herausnehmen
- 3. Adapter einsetzen



- 4. <u>Die Reinigungskartusche einsetzen.</u>
- Mit der Reinigungskartusche in Intervallen Spülen, gemäss unserem Video auf unserer Homepage www.soda-fresh.ch.
- 5. Kartusche und Adapter entfernen, neuer OEM-Filter einsetzen
- 6. Wasser beziehen resp. Kühler durchspülen
- 2 Liter ambiente Wasser beziehen
- 2 Liter stilles Wasser beziehen
- 2 mal Kohlensäurewasser vollständig durchlaufen lassen bis es «pfupft», das heisst der Kühler leer ist.
- 7. Kühler-Reset:
- Laden Sie folgende App runter: «sodafresh»
- Verbinden Sie sich via Bluetooth mit dem Kühler (Bluetooth und Standortfreigabe einschalten)
- WICHTIG: Bitte einen Print Screen von der Startseite mit der Anzeige «Verbrauch in Litern» machen und an <u>team@soda-fresh.ch</u> senden.
- Klicken Sie auf das Feld Filter, und danach klicken Sie auf «Reset Filter».
- Wenn nötig, gehen Sie bitte zurück auf die Fehlermeldungen (Ausrufezeichen) und klicken dort «Reset Alarms».
- Sollte das Gerät die Fehlermeldung noch immer anzeigen, dann das Gerät für 10 Sek. Ausstecken und wieder Einstecken.





- 8. Boiler Filter im herausnehmen und neuen Filter einsetzen
- Neuer Filter spülen. Oben auf Rückspülung stellen, darauf achten, dass der Schlauch nicht geknickt ist und Becken unterstellen.
- Ca. 3 Liter Wasser beziehen.
- Oben auf Filter Schalter wieder zurückdrehen.

Boiler-Reset (falls notwendig)

- 1. Boiler ausschalten (leuchtet weiss)
- 2. Knopf drücken und gedrückt halten, bis grünes LED kommt, weiterhin gedrückt halten und nach einer Weile kommt irgendeine andere Farbe die blinkt
- 3. Immer wieder drücken bis rot kommt
- 4. Knopf wieder gedrückt halten bis er weiss leuchtet
- 5. Dann einschalten (1x drücken)

LED ist zuerst orange-gelb wechselt dann auf blau, nach ein paar Stunden auf orange (aufheizen) und dann wieder rot. Rot hiesst Bezugsbereit.