

Anleitung Self-Service, elektrischer Kühler und Boiler

(HCS-Anlagen mit 3 M Filter, im Kühler verbaut)

1. Anleitung für den Wassereingang prüfen und reinigen:
 - Hauptwasserhahn zu machen
 - Druck mittels Taste stilles Wasser aus der Armatur abfliessen lassen.
 - Silbriger Panzerschlauch der vom Wasseranschluss zum Kühler führt hinten am Kühler abschrauben – bitte ein Tuch oder Becken unterlegen, es hat Wasser in der Leitung.
 - Das Sieb hinten am Kühler / Wassereingang (wo der Panzerschlauch abgeschraubt wurde) prüfen, reinigen und wieder einsetzen.
 - Panzerschlauch durchspülen.
 - Panzerschlauch wieder montieren und Hauptwasserhahn wieder aufmachen.
2. Lappen unter den Filter legen
3. 3 M Filter im Kühler herausnehmen
4. Die Reinigungskartusche im Self Service Kit einsetzen.
 - Mit der Reinigungskartusche in Intervallen Spülen, gemäss unserem Video auf unserer Homepage www.soda-fresh.ch.
5. Kartusche wieder entfernen und Deckel aufschrauben
6. Neuer 3 M Filter einsetzen
7. Wasser beziehen resp. Kühler durchspülen
 - 2 Liter ambiente Wasser beziehen
 - 2 Liter stilles Wasser beziehen
 - 2 mal Kohlensäurewasser vollständig durchlaufen lassen bis es «pfupft», das heisst der Kühler leer ist.
8. Kühler-Reset:
 - Laden Sie folgende App runter: «sodafresh»
 - Verbinden Sie sich via Bluetooth mit dem Kühler (Bluetooth und Standortfreigabe einschalten)
 - WICHTIG: Bitte einen Print Screen von der Startseite mit der Anzeige «Verbrauch in Litern» machen und an team@soda-fresh.ch senden.
 - Klicken Sie auf das Feld Filter, und danach klicken Sie auf «Reset Filter».
 - Wenn nötig, gehen Sie bitte zurück auf die Fehlermeldungen (Ausrufezeichen) und klicken dort «Reset Alarms».
 - Sollte das Gerät die Fehlermeldung noch immer anzeigen, dann das Gerät für 10 Sek. Ausstecken und wieder Einstecken.



9. Boiler Filter im herausnehmen und neuen Filter einsetzen

- Neuer Filter spülen. Oben auf Rückspülung stellen, darauf achten, dass der Schlauch nicht geknickt ist und Becken unterstellen.
- Ca. 3 Liter Wasser beziehen.
- Oben auf Filter Schalter wieder zurückdrehen.

Boiler-Reset (falls notwendig)

1. Boiler ausschalten (leuchtet weiss)
2. Knopf drücken und gedrückt halten, bis grünes LED kommt, weiterhin gedrückt halten und nach einer Weile kommt irgendeine andere Farbe die blinkt
3. Immer wieder drücken bis rot kommt
4. Knopf wieder gedrückt halten bis er weiss leuchtet
5. Dann einschalten (1x drücken)

LED ist zuerst orange-gelb wechselt dann auf blau, nach ein paar Stunden auf orange (aufheizen) und dann wieder rot. Rot hiesst Bezugsbereit.