

GEBRAUCHS - ANLEITUNG SODA - Anlagen



Touch-Armaturen



BELLINZONA LED



FLIMS TOUCH



LAAX TOUCH



PONTRESINA TOUCH



**Kohlensäurehaltiges Wasser,
gefiltert, gekühlt. 4 bis 8 g/Liter.**



**Ambiente Wasser, still.
Temperatur wie in der Zuleitung.**



**Gekühltes, gefiltertes,
stilles Wasser. 4 bis 12 ° C.**

LED-Farben TOUCH - Armatur Funktions-Tastenaktionen

LED-Farbe	LED-Aktion	Funktion	Tastenaktionen
weiss	Kontinuierlich	Standby	
weiss	Pulsieren / Herzschlag	Schlafmodus	
	-	Schlafmodus ohne Beleuchtung	Drücken Sie die Auswahl taste 3 Sekunden lang. LED-Ring erlischt.
Rot	Kontinuierlich	Kochendes Wasser	Drehen Sie Ihren Knopf / gegen den Uhrzeigersinn
Grün	Kontinuierlich	Sprudelndes Wasser	Drehen Sie den Knopf mit der Uhr in Ihre Richtung damit
Hellblau	Kontinuierlich	Gefiltertes gekühltes Wasser	Drehen Sie den Knopf in Ihre Richtung / im Uhrzeigersinn
Grün / rot	Kontinuierlich	Sicherheit aktiv, die zuerst Wasser getippt kann heiß sein	Während des Blinkens zweimal kurz drücken auf der Auswahl taste, um die Sicherheit einzustellen Heben Sie die Taste an oder halten Sie sie gedrückt (3 Sekunden) bis das Wasser beginnt zu fließen.
Hellblau / Rot	Blinkt für 5 Sekunden / abwechselnd	Sicherheit aktiv, die zuerst Wasser getippt kann heiß sein	Während des Blinkens zweimal kurz drücken auf der Auswahl taste, um die Sicherheit einzustellen Heben Sie die Taste an oder halten Sie sie gedrückt (3 Sekunden) bis das Wasser beginnt zu fließen.
Dunkelblau / Rot	Blinkt für 5 Sekunden / abwechselnd	Sicherheit aktiv, die zuerst Wasser getippt kann heiß sein	Während des Blinkens zweimal kurz drücken auf der Auswahl taste, um die Sicherheit einzustellen Heben Sie die Taste an oder halten Sie sie gedrückt (3 Sekunden) bis das Wasser beginnt zu fließen.

Falls die Armatur orange blinkt oder leuchtet, kann man sie reseten:

Drücken Sie den Knopf rein und halten Sie ihn gedrückt, bis der ganze Vorgang abgeschlossen ist:

Während der Knopf gedrückt ist, erlischt der LED-Ring nach 4-6 Sekunden, weiterhin halten (ca. 10-15 Sekunden), dann leuchtet der LED-Ring wieder in irgendeiner Farbe --> jetzt loslassen


LED-Ring auf Rot drehen, dann wieder drücken und halten bis es weiss leuchtet, dann loslassen.

Betriebsauswahl-Knopf TOUCH




Funktions-Beschrieb:


Bei den Armaturen LAAX und FLIMS ist das Bedienelement separat eingebaut, bei der BELLINZONA oben.




Aktivieren Sie die Armatur mit 1 x kurz antippen.




Drehen Sie den Knopf und wählen Sie die richtige Farbe.
Drücken und halten das Wasser fließt




Drücken und halten: Das Wasser fließt bis sie wieder loslassen.



Mengenausgaben kleine Menge:
Drücken Sie den Knopf 2 x. Das Wasser fließt automatisch. Durch erneutes 1 x drücken stoppt der Prozess.



Mengenausgaben grosse Menge:
Drücken Sie den Knopf 3 x. Das Wasser fließt automatisch. Durch erneutes 1 x drücken stoppt der Prozess.



LED ausschalten. In der Position weiss drücken und halten. Es dauert ca. 3 Sek. bis die LED ausschaltet.


You  [Videoanleitung](#) PONTRESINA TOUCH

APP Information

Je nach Gerät informiert Sie das System via APP wenn es Zeit geworden ist, den Filter zu wechseln und den Hygiene-Service auszuführen

Öffnen Sie die APP und drücken Sie auf Alarms.

Das System informiert Sie ca. 30 Tag in Voraus. So haben sie genügend Zeit um das Nötige (Servicemonteur aufbieten oder Self-Service-Material bestellen) einzuleiten.



App Store-Vorschau

Diese App steht nur im App Store für iOS-Geräte zur Verfügung.




APP-Programmierung



Öffnen Sie die neue APP auf dem Smartphone.



Programmierung:



Gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie folgende App runter: «sodafresh»
2. Verbinden Sie sich via Bluetooth mit dem Kühler (Bluetooth und Standortfreigabe einschalten)




[Videoanleitung](#) für die neue APP folgt.

Alarm zurücksetzen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie sich via Bluetooth mit dem Kühler (Bluetooth und Standortfreigabe einschalten)
1. WICHTIG: Bitte einen Print Screen von der Startseite mit der Anzeige «Verbrauch in Litern» machen und an team@soda-fresh.ch senden!



[Videoanleitung](#) für die neue APP folgt.

❖ Video Links Übersicht



Mengenausgaben


Einstellung
Videoanleitung Deutsch

Ausnahme:
Armatur PONTRESINA TOUCH
Die Menge ist fix eingestellt.



Erklärung Funktionen

PONTRESINA Touch
Einstellung
Videoanleitung Deutsch



Temperatur

Einstellung
Videoanleitung
Deutsch

Anleitung neue APP folgt.



Anleitung neue APP folgt.

Filter 3 M austauschen

Einstellung
Videoanleitung Deutsch



Kindersicherung

Einstellung
Videoanleitung Deutsch

Videoanleitungen Deutsch

Hier sind alle Videos gespeichert:



Self Service

Im Video wird gezeigt wie sie den Hygiene-Service selber durchführen können.



JUMBO-Zylinder austauschen

Videoanleitung Deutsch



Anleitung neue APP folgt. Leckage Sensor überprüfen

Einstellung
Videoanleitung Deutsch

Hier sind alle Videos gespeichert:



UT4E Montage
Montagebeispiele



UT4HCS Montage
Montagebeispiele

❖ Soda Fresh Links Übersicht



[Homepage](#)



[Online-Shop](#)



[Filter / Service](#)



[Flaschen](#)



[Zylinder](#)



[Tropfschalen](#)



[Service Kontakt](#)



[Ersatzteile](#)

[Service ABO](#)